

## ケーブル

2011.4

名称	仕様	数量	備考
延長コード 20A	ミニC - ミニC 2m	20	
	ミニC - ミニC 5m	15	
	ミニC - ミニC 10m	5	
延長コード 30A	C - C 2m	10	
分岐コード 20A	ミニC < ミニC 2又	30	
分岐コード 30A-20A	C < ミニC 2又	6	
変換コード 30A-20A	C - ミニC 2.5m	10	
	C - ミニC 5m	10	
20A-15A	ミニC - 平行タップ	5	
延長コード 30A	C - C 5m	10	以下、別室保管
	C - C 10m	6	
変換コード 30A-20A	C - ミニC 10m	5	
20A-15A	ミニC オス - 平行メス	5	(ブレーカー付)
30A-15A	C オス - 平行メス	6	(ブレーカー付)

## その他

名称	仕様	数量	備考
持込分電盤	103W 100V / 100A ブレーカー	1式	
	(端子台 / カムロック付)		
	30A C型 コンセント	6	
	15A 平行 コンセント	6	

## 新宿区立 牛込笹笥区民ホール

〒162-0833 新宿区 笹笥町 15番地

電話・FAX共 03-3260-3421